

# MASILLA DE REPARACIÓN



100x100  
BIOCONSTRUCCIÓN

## Información de producto

2018-08

### INFORMACIÓN GENERAL

La Masilla de Reparación KREIDEZEIT es una pasta rellena y alisadora mineral, fácil de aplicar y de buena adherencia a base de cal, sólo para interiores. Ideal para reparaciones y para alisar superficies rugosas de paredes. La Masilla de Reparación KREIDEZEIT aplicada puede lijarse después de 3 h. Grosor de aplicación 0-2 mm.

### APLICACIÓN

En el interior, para todos los sustratos sólidos y ligeramente absorbentes, tales como revestimientos a base de cal, cemento, yeso y hormigón. Adecuada para el relleno en toda la superficie de cartón yeso, pero sólo después del sellado de juntas con los materiales recomendados por los fabricantes de placas. No es adecuada como relleno de juntas para cartón yeso. Aplicación sobre pinturas plásticas fijadas después de comprobar el resultado positivo sobre una superficie de prueba. No utilices el producto sobre madera, materiales a base de madera o pinturas dispersantes de resina natural.

### CARACTERÍSTICAS

- Polvo para mezclar con agua.
- Transpirable.
- Todos los ingredientes son de origen natural.
- Sin conservantes.

### COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA)

Mármol granulado, polvo de mármol, cal hidratada de mármol, celulosa, metilcelulosa, perlita y caolín.

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

El sustrato debe ser sólido y estar limpio, seco, fijo, libre de grasa y de sustancias que entinten o manchen.

- Desempolva minuciosamente las superficies.
- Barre detenidamente los sustratos arenosos y aplica Imprimación de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145).
- Lava el sustrato para eliminar completamente cualquier resto de pegamento de empapelado.

- Elimina los residuos de aceite para encofrado del hormigón.
- Retira las partes sueltas de la pared o del revoque y repáralas con un material similar.

### PREPARACIÓN

Mezcla el polvo en la cantidad necesaria de agua limpia y fría. Utiliza para ello un mezclador. Pon en remojo durante 15 minutos como mínimo y vuelve a remover una vez más antes de aplicarlo.

### CANTIDAD DE AGUA:

0,55-0,6 l/ kg de polvo de Masilla de Reparación KREIDEZEIT.

Básicamente el producto se debe ajustar in situ con agua, para conseguir una buena consistencia para la aplicación del sustrato correspondiente, es decir, la cantidad de agua se debe aumentar ligeramente si es necesario.

### PROCESADO

Temperatura de procesado mín. 8°C. Tiempo de procesado mín. 8 h. Aplica con un desplantador (espátula), alisa con espátula o con esponja. Previamente rellena los agujeros de enchufe y vuelve a emplastecer después de algunas horas.

### RETOQUE

La Masilla de Reparación KREIDEZEIT puede pintarse y revocarse sin ningún problema con todos los revoques y pinturas KREIDEZEIT. Para ello, se debe recubrir previamente la Masilla de Reparación KREIDEZEIT con la Imprimación de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145). El tiempo de espera, antes de poder pintar con productos GekkoSOL KREIDEZEIT, es de 4 semanas como mínimo.

### TIEMPO DE SECADO

Se puede pintar, como muy pronto, después de 24 h por cada mm de grosor de aplicación.

# MASILLA DE REPARACIÓN



100x100  
BIOCONSTRUCCIÓN

## Información de producto

2018-08

### CONSUMO

0,9 kg de polvo/ m<sup>2</sup>/ cada mm de grosor de aplicación con un sustrato liso. Los valores de consumo exactos se determinarán *in situ*.

### TAMAÑO DE LOS ENVASES

Art. 148.1 1 kg

Art. 148.3 5 kg

Art. 148.5 25 kg

Consulta los precios en la lista de precios en vigor.

### ALMACENAMIENTO

Si se almacena en un lugar seco y protegido contra las heladas durará un mínimo de 2 años.

### ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No viertas los restos del producto en las aguas residuales. El producto se puede arrojar a la basura doméstica en estado seco. Desecha los envases vacíos en el contenedor de materiales reciclables.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpia inmediatamente con agua después de usarlas.

### CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

Xi, irritante

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

El producto irrita los ojos, la piel y las mucosas. Si el producto entra en contacto con la piel, enjuaga con mucha agua. En caso de contacto con los ojos, enjuaga con agua varios minutos con los párpados abiertos. Si los síntomas persisten, consulta a un médico. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Considera posibles alergias a sustancias naturales.

*La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en [www.embarro.com](http://www.embarro.com) o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico [info@embarro.com](mailto:info@embarro.com).*